
## REFRIGERANTE INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO

#### 1. INSPECCIONE EL VOLUMEN DE REFRIGERANTE

(a) Compruebe la mirilla en el subconjunto del tubo de líquido.

#### Condiciónes de la prueba:

- Motor funcionando a 1.500 rpm.
- Interruptor de control de velocidad del ventilador en posición ALTA.
- Encendido del aire acondicionado.
- Palanca de control de temperatura en MAX. FRÍO posición.
- Todas las puertas completamente abiertas.



Item	Síntomas	Cantidad de refrigerante	Acción Correctiva
1	Burbujas visibles	Insuficiente	(1) Compruebe si hay
			fugas de gas y reparar si
			es necesario
			(2) Agregue refrigerante
			hasta que burbujeen.
			desaparecer
2	No Burbujas visibles	Vacío, insuficiente o	Consulte los elementos 3
		demasiado	y 4.

3	Sin diferencia de temperatura entre la entrada del compresor y salida	Vacío o casi vacío	(1) Compruebe si hay fugas de gas con detector de fugas de gas y reparar si necesario (2) Agregue refrigerante hasta que burbujeen. desaparecer
4	Temperatura considerable diferencia entre compresor entrada y salida	Correcto o demasiado	Consulte los elementos 5 y 6.
5	Inmediatamente después de que se encendió el aire acondicionado APAGADO, el refrigerante se vuelve claro	Demasiado	<ul><li>(1) Drene o descargue el refrigerante</li><li>(2) Purgue el aire y suministre el aire adecuado.</li><li>cantidad de refrigerante purificado</li></ul>
6	Inmediatamente después de que se encendió el aire acondicionado APAGADO, el refrigerante hace espuma y luego se vuelve claro	Correcto	

#### PISTA:

\*: Si la temperatura ambiente es superior a la habitual pero el enfriamiento es suficiente, burbujas en la mirilla están permitidos.

#### 2. COMPRUEBE LA PRESIÓN DEL REFRIGERANTE UTILIZANDO JUEGO DE MEDIDORES DEL COLECTOR

(a) Este es un método para identificar áreas problemáticas mediante el uso de un juego de manómetros múltiples. Lea el indicador del colector presión bajo las siguientes condiciones.


#### Condiciones de la prueba:

- Motor caliente.
- Todas las puertas completamente abiertas.
- Encendido del aire acondicionado.
- Interruptor de control de velocidad del ventilador en posición ALTA.
- Motor funcionando a 1.500 rpm.

- Compuerta de modo de entrada de aire configurada en recirculación.
- Palanca de control de temperatura en MAX. FRÍO posición.
- Temperatura del aire en la entrada de aire 30 a 35°C (86 a 95°F).

# (1) Cuando el volumen de refrigerante es correcto, La lectura del manómetro indica lo siguiente:

Lado de baja presión: 0,15 a 0,25 MPa (1,5 a 2,5 kgf/cm2) Lado de alta presión: 1,37 a 1,57 MPa (14 a 16 kgf/cm2)




#### PISTA:

La presión varía de acuerdo con ciertos condiciones (temperatura del aire exterior, luz solar y viento).

#### (2) Cuando hay humedad en el frigorífico. sistema:

Condition: Air conditioning system periodically cools and then fails to cool.




Condición: Sistema de aire acondicionado periódicamente. se enfría y luego no se enfría.

Síntomas	Causa probable	Diagnostico	Acción Correctiva
	•		
Durante el	Humedad en el sistema	<ul> <li>Secador receptor</li> </ul>	1. Reemplace el secador
funcionamiento, la	de refrigeración.	sobresaturado	del receptor
presión en baja ciclos del	se congela en el orificio	Humedad en	2. Elimina la humedad
lado de presión entre	de la válvula de	refrigeración	del ciclo.
normal y vacío	expansión,	El sistema se congela	evacuando
	provocando la	durante la expansión.	repetidamente el aire
	interrupción temporal de	orificios y bloques de	3. Suministre el volumen
	ciclo	válvulas	adecuado de
	Sin embargo, cuando se	circulación de	nuevo refrigerante
	derrite, vuelve a	refrigerante	
	Condición normal		

## (3) Cuando la refrigeración es insuficiente


Condition: Air conditioning system does not function effectively.



Síntomas	Causa probable	Diagnostico	Acción Correctiva
<ul> <li>Presión baja tanto en</li> </ul>	Fuga de gas de	<ul> <li>Refrigerante</li> </ul>	1. Verifique si hay fugas
baja como en	refrigeración	insuficiente	de gas usando detector
lados de alta presión	sistema	<ul> <li>Fuga de refrigerante</li> </ul>	de fugas de gas y
• Rendimiento de			reparación si necesario
refrigeración			2. Suministre el volumen
insuficiente			adecuado de nuevo
			refrigerante
			3. Si se indica el valor de
			presión cerca de 0
			cuando está conectado a
			calibre, cree vacío
			después inspeccionando
			y reparando ubicación de
			la fuga

# (4) Cuando la circulación del refrigerante es deficiente:


Condition: Air conditioning system does not function effectively.



Síntomas	Causa probable	Diagnostico	Acción Correctiva
<ul> <li>Presión baja tanto en</li> </ul>	Flujo de refrigerante	Condensador obstruido	Remplace el
baja como en lados de	obstruido por suciedad.		condensador
alta presión	en condensador		
• Existe escarcha en las			
tuberías desde			
condensador a unidad de			
aire acondicionado			

## (5) Cuando el refrigerante no circula:


Condition: Air conditioning system does not function or functions intermittently.



		11	
Síntomas	Causa probable	Diagnostico	Acción Correctiva
<ul> <li>Vacío indicado en nivel</li> </ul>	Flujo de refrigerante	El refrigerante no circula	1. Verifique la válvula de
bajo lado de presión, y	obstruido por la		expansión
extremadamente baja	humedad o la suciedad		2. Limpiar la válvula de
presión indicada en lado	en sistema de		expansión con aire
de alta presión	refrigeración		comprimido
<ul> <li>Se observa escarcha o</li> </ul>	Flujo de refrigerante		3. Reemplace el
condensación en las	obstruido por fuga de		condensador
tuberías a ambos lados	gas de válvula de		4. Evacue el aire y luego
de condensador o	expansión		suministre volumen
expansión válvula			apropiado de nuevo
			refrigerante
			5. Para fugas de gas de
			válvula de expansión,
			reemplazar válvula de
			expansión

# (6) Cuando el refrigerante está sobrecargado o enfriando del condensador es insuficiente:

Condition: Air conditioning system does not function effectively.




Síntomas	Causa probable	Diagnostico	Acción Correctiva
Presión extremadamente	<ul> <li>Exceso de refrigerante</li> </ul>	<ul> <li>Exceso de refrigerante</li> </ul>	1. Limpiar las aletas del
alta en ambos lados	Rendimiento de	Rendimiento de	condensador
	refrigeración de	refrigeración de	2. Verifique el motor del
	condensador insuficiente	condensador insuficiente	ventilador del
			condensador
			funcionamiento por sw
			en ON

	3. Si 1 y 2 son normales, verifique cantidad de
	refrigerante y
	suministrar el volumen
	adecuado de refrigerante

## (7) Cuando hay aire en el sistema de refrigeración:

Air conditioning system does not function.



NOTE: These gauge indications occur when the refrigeration system opens and the refrigerant is supplied without performing vacuum purging.


I022122E0

NOTA: Estas indicaciones del medidor ocurren cuando se abre el sistema de refrigeración y el refrigerante se suministra sin realizar purga al vacío.

Síntomas	Causa probable	Diagnostico	Acción Correctiva
<ul> <li>Presión extremadamente alta en tanto de baja como de alta presión lados</li> <li>Tubería de baja presión demasiado caliente tocar</li> </ul>	Aire en el sistema de refrigeración.	<ul> <li>Aire en el sistema de refrigeración</li> <li>Purga de vacío insuficiente</li> </ul>	<ol> <li>Compruebe si el compresor aceite sucio o insuficiente</li> <li>Evacue el aire y suministre aire nuevo. refrigerante</li> </ol>

# (8) Cuando la válvula de expansión no funciona correctamente:

Condition: Air conditioning system does not function effectively.




Síntomas	Causa probable	Diagnostico	Acción Correctiva
• Presión	Mal funcionamiento de	<ul> <li>Exceso de refrigerante</li> </ul>	Remplazo válvula de
extremadamente alta en	la válvula de expansión	en condiciones bajas.	expansión
tanto de baja como de		tubería de presión	
alta presión lados			

• Escarcha o	• La válvula de expansión	
condensación en Tubería	se abre demasiado	
en el lado de baja	ancho	
presión.		

# (9) Cuando el compresor está defectuoso:

Condition: Air conditioning system does not function.



Síntomas	Causa probable	Diagnostico	Acción Correctiva
• Presión	Fuga interna en el	• Fallo de compresión de	Reparar o cambiar el
extremadamente alta en	compresor.	compresor	Compresor
tanto de baja como de		<ul> <li>Fuga por válvula</li> </ul>	
alta presión lados		dañada o piezas	
• Presión		deslizantes rotas en	
extremadamente baja en		compresor	
lado de alta presión			